Anleitung

Gerät verändert selbstständig die Stufen

1.

Vorbereitung :

Nehmen Sie die Abzugshaube vom Stromnetz, dazu ziehen Sie den Netzstecker oder schalten die Sicherung für die entsprechende Steckdose

2.

Verwenden Sie ein sauberes Tuch.
Befeuchten Sie das Tuch unter klarem Wasser.

Benutzen Sie bitte keine Reinigungsmittel.

3.

Wischen Sie mit dem nassen Tuch über die Touch-Control Ihrer Dunstabzugshaube.

4.



Trocknen Sie die Glasscheibe, indem Sie mit einem sauberen und trockenem Tuch über die Touchcontrol wischen.

5.

Wiederholen Sie diesen Vorgang bitte 2 -3 mal und schließen Sie das Gerät wieder an das Stromnetz oder schalten Sie die Sicherung wieder ein.